

ご購入製品を使用される際のお願い

この度は ATOMOS 製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ここでは本製品を安全にお使いいただくために、ご注意いただきたい事柄について説明いたします。

警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

●電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると火災や感電の原因となります。コードの上に重いものをのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。またコードを折り曲げたり、加工したりしないでください。

●分解しない

ケースのフタを開けたり改造したりすると、感電や火災の原因となります。

●ほこりや湿気の多いところでは使用しない

ほこりや湿気はショートの原因となり、発熱、火災や感電の原因となります。

●内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。

●濡れた手で触らない

濡れた手で電源ケーブルのプラグやコネクタ、バッテリーに触らないでください。感電の原因となります。

●雷が鳴りだしたら使わない

本体やプラグには触れないでください。感電の原因となります。

●破損した状態で使用しない

本製品を落したり、破損したりした場合、そのまま使用しないでください。火災や製品故障の原因となります。

注意 取り扱いを誤ると、ケガや周囲の物品を損傷するおそれのある内容を示しています。

●通風の良い環境でお使いください

風通しの悪い場所や布で覆った状態で使用しないでください。通風口がふさがれると内部に熱がこもって、火傷や製品故障の原因になります。

●製品収納時や搬送時にはバッテリーを外してください

本製品をご使用にならず、ケースやカバンに収納されるときは必ずバッテリーを外してください。通風の悪い環境下での通電状態を避けるためです。

●不安定なところに置かないでください

不安定な台の上や、固定されない傾いたところに置かないでください。落下するおそれがあり、ケガをしたり、製品が故障したりする原因となります。

●お手入れの際には電源を外してください

製品の清掃などお手入れの際には AC アダプタ電源ケーブルをコンセントから抜いてください。コンセントに接続したままだと感電や故障の原因になります。

ファームウェアアップデート時の注意

ファームウェアをアップデートする際は、必ずバッテリーを本体から取り外した状態で作業してください。

バッテリーを取り付けたままでは、正常に動作しません。

ご使用方法や上記内容について不明な点がございましたら Nextorage株式会社 ATOMOS製品サポート係までお問い合わせください。

Nextorage株式会社 ATOMOS製品サポート係 *内容を確認後、原則2営業日以内にご返信いたします

●お問い合わせURL:<https://www.nextorage.net/company/> ●お問い合わせメール:Gp-Atomos-CS@nextorage.jp